

Hinweise zur Installation

Installation:

- Nach Download des Setup Pakets entpacken Sie dieses in einen lokalen Ordner.
- Starten Sie "Setup.exe".
- Sie werden mit der Benutzeroberfläche durch die Installation geleitet.

Inhalt des Pakets:

- 32 Bit Kernel-Treiber für alle X-BUS-Module ab Windows XP
- 64 Bit Kernel-Treiber ab Windows 7 für folgende X-BUS-Module:
X-AD14-20, X-AD16-4, X-AD20-4, X-C16-3, X-CAN-2i, X-DA16-4, X-DAD-4,
X-DIO-40, X-OPT-io, X-REL-8 und X-SCC-2.
- Systemdateien und Systemsteuerungstool für Windows 32 Bit und Windows 64 Bit
- Remoteunterstützung zur Kommunikation mit externen Boards über Netzwerk oder serielle Verbindung

- Alle Programme mit Benutzeroberfläche sind zweisprachig (Deutsch und Englisch) implementiert.
- Die Sprachumschaltung erfolgt automatisch über die Benutzersprache von Windows.
- Das Systemsteuerungstool finden Sie unter "System und Sicherheit" sowie unter "Hardware und Sound" in der Systemsteuerung.